

705P Kullanım Kılavuzu

Şifre ile kapıyı açtırmak için #8888# tuşlayınız.

2. Programlama Kodu

Programlama moduna girmek

İçin *9999# tuşlayınız.

Not: programlam yönetimi için aşağıdaki ayarları uygulayın.

3. Programlama Şifresi Değiştirme

Programlama şifresini değiştirmek için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.

0# + yeni şifre # + yeni şifre # (4-6 haneli rakam)

4. Açma Şifresi Değiştirme

Kapı açma şifresini değiştirmek için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz. 92# yeni şifre # yeni şifre # (4-6 haneli rakam)

5. Maskeleye Şifresi

91#91# (Açmak için varsayılan şifre, sadece şifre modu ile kullanılır iki tutarsız şifre, uzun bip sesi gelir ve otomatik olarak programlanıp ana menüye geçilir.)

6. Yönetici Kartı Ekleme

8 0 + # yönetici kartını okutun otomatik olarak programdan çıkar.

7. Kullanıcı Kartı Ekleme

Yönetici kartını okutun arka ışık hızlıca yanıp sönecektir, tanımlanacak kartı okutun ve yönetici kartını okutarak çıkış yapın.

8. Hızlı Kart Ekleme

Seri kart eklemek için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.

1# eklenecek olan kullanıcı kartarını sırası ile okutun # + kart okut (her kart okuttuktan sonra iki kez bip sesi duyarsanız kart kayıt edildi, sonra yeni kart okutabilirsiniz.

Her kart varsayılan şifre ile kayıt edilir #8888#

bu şifre sadece şifre modunda kullanılır.

9. Şifreleme

Her bir karta ayrı ayrı şifre tanımlamak için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.

2# kullanıcı kartını okut 6 haneli sayı.

Her kart okuttuğunda yüksek bir ses duyarsanız başarılı, sonra okutabilirsiniz, her kartın varsayılan şifresi (8888), şifre sadece kart şifre modunda kullanılır. Kullanıcı ID(000001-999999) aynı 6 haneli sayı olamaz, numara girdikten sonra yükses ve tek bip duyarsanız bu numara önceden kayıt edilmiş yada 6 haneden az demektir, iki kez bip sesi duyana kadar tekrar deneyin.

10. Hızlı Kart Silme

Seri bir şekilde kart silmek için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.

4# ard arda silmek için kartları okutun.

11. Şifreli kart silme

Şifreli kartları silmek için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.

5 # kart ID(10 yada 6 haneli şifre gir) + #

12. Bütün Kartları Sil

Bütün kartları silmek için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.

90#90# bütün kullanıcı kartlarını temizler

13. Yönetici Kartı ile Kart Silme

Yönetici kartı ile kartları silmek için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.

3 saniye içinde yönetici kartını iki kere okutun silinecek kullanıcı kartını okutun, çıkmak için yönetici kartını tekrar okutun.

14. Kapı Açma Modunu Ayarla

Kapı açma modunu(geçiş modunu) ayarlamak için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.

1) 40# Kart yada şifre ile açma

2) 41# kart ve şifre ile açma

3) 42# sadece şifre ile kapı açma

15. Röle Süresini Ayarlama

Kilit röle süresini ayarlamak için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.

60#(000-254 saniye aralığında)(varsayılan 3 saniye) (en fazla 254 saniye ayarlanabilir)

16. Otomatik Kapatıp Açma

Cihazı otomatik kapatıp açmak için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.

1) 51# (otomatik giriş açık)

2) 52# Kapalı

3) 53# otomatik kapatmak için (001-999) numara girin.

17. Şifre Düzenle

Kart şifresini düzenlemesini yapmak için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.

+ kart okut + (8888 veya 4-6 haneli eski şifre) yeni şifre # yeni şifre (4-6 haneli sayı) sadece şifre modunda, programlama moduna girmeye gerek yok.

Not: fabrika ayarına dönmek için **S1** jumperi kısa devre yapıp yeniden enerji verildikten 2 saniye sonra iki kez bip sesi duyacaksınız kullanıcı/yönetici ve cihaz sıfırlanacaktır.



KAHVERENGİ>NO SİYAH>COM/GND
MAVİ>NC
MOR>OPEN SİYAH-GND>BUTON
KIRMIZI +12V

BAĞLANTI ŞEMASI

- +12V
- GND
- NO
- NC
- OPEN
- D0
- D1
- BELL
- BELL

NO(veya NC)>>>kilit -
+12V>>>kilit +
Butonun iki terminali>>Open-GND