

Teknik Parametreler

Çalışma Voltajı	4.5v - 6.5v (4 adet pil)
Tipik Statik Akım	<55mA
Çalışma Akımı	<250mA
İstatistik Akımı	<30uA
Kilit Açma Modu	P.lzi/Şifre/Kart (uzaktan kumanda)
Şifre Kapasitesi	<1.000
P.lzi Kapasitesi	<500
Kart Kapasitesi	<1.000
Log Kapasitesi	<1.000
Çözünürlük	500DPI
Hatalı Reddetme	0.15%
Hatalı Kabul	<0.00004%
Çalışma Sıcaklığı	-30'C - 60'C
Normal Sıcaklık	20%-93%

Ayar ve Kullanım

Klavyede herhangi bir tuşa dokunduğunuzda ekran ışığı yanacaktır. Menüye girmek için " * " basılı tutun.

Kullanılacak Tuşlar

- Yön tuşları olarak 2, 8, 4, 6
- İşlemi onaylamak için " # "
- Geri gelmek için " * "

I. Yönetici Ekleme (parmak izi, şifre ve kart kullanılabilir)

- Yeni Yönetici # Ad # Adı düzenle # Kaydet
- Parmak izi kaydı # 3 kez parmak okut
- Şifre kaydı # İki kez şifre girin
- Kart kaydı # Kartı okut

II. Kullanıcı Ekleme (parmak izi, şifre ve kart kullanılabilir)

- Yeni kullanıcı # Ad # Adı düzenle # Kaydet ve çık
- Parmak izi kaydı #3 kez parmak izi girişi
- Şifre kaydı # İki kez şifre girin
- Kart kaydı # Kartı okut

III. Kullanıcıyı Silme

- Kullanıcıyı sil # Silinecek kullanıcıyı seçin #

IV. Kullanıcıyı değiştir

- Kullanıcıyı değiştir # Değiştirilecek kullanıcıyı seç Verileri düzenle # Kaydet ve çık

V.Sistem Ayarı (Tarih, Ses yüksekliği, kilitleme süresi, cihazı sıfırlama)

- Tarih #Yön tuşları (2,8,4,6) ile değiştirin #
- Ses # 2 ve 8 tuşları ile değiştirin #
- Kilitleme süresi # 2 ve 8 tuşları ile değiştirin #
- Sıfırlama (reset) # Evet #

(Not:Pil kapağındaki tuşa basılı tutarak da sıfırlayabilirsiniz.)

VI.Bilgi Sorgulama

- Kayıtları Aç #
- Kullanılan Alan #