

ŞİFRELİ KART OKUYUCU KULLANMA KILAVUZU

- 1. Kapı Açma Şifresi**
Şifre ile kapıyı açtırmak için
#8888# tuşlayınız.
- 2. Programa Kodu**
Programlama moduna girmek için
*9999# tuşlayınız
Not : programlam yönetimi için aşağıdaki ayarları uygulayın.
- 3. Programlama Şifresi Değiştirme**
Programlama şifresini değiştirmek için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.
0# yeni şifre # yeni şifre# (4-6 haneli rakam)
- 4. Açma Şifresi Değiştirme**
Kapı açma şifresini değiştirmek için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.
92# yeni şifre # yeni şifre # (4-6 haneli rakam)
- 5. Maskeleye Şifresi**
91#91# (Açmak için varsayılan şifre, sadece şifre modu ile kullanılır.iki tutarsız şifre, uzun bip sesi gelir ve otomatik olarak programlanıp ana menüye geçer.)
- 6. Yönetici Kartı Ekleme**
Yönetici kartı eklemek için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.
80# yönetici kartını okutun otomatik olarak programdan çıkar.
- 7. Ana Kart Ekleme**
Yönetici kartını okutun 1.5 saniye arka ışık hızlıca yanıp sönecektir kullanıcı kartı okutun ve yönetici kartını okutarak çıkış yapın.
- 8. Hızlı Kart Ekleme**
Seri kart eklemek için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.
1# eklenecek olan kullanıcı kartarını sırası ile okutun # kart okut (her kart okuttuktan sonra iki kez bip sesi duyarsanız kart kayıt edildi, sonra yeni kart okutabilirsiniz. Her kart varsayılan şifre ile kayıt edilir #8888# bu şifre sadece şifre modunda kullanılır.
- 9. Şifreleme**
Her bir karta ayrı ayrı ayrı şifre tanımlamak için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.
2# kullanıcı kartını okut 6 haneli sayı.
Her kart okuttuğunda yüksek bir ses duyarsanız başarılı, sonra okutabilirsiniz, her kartın varsayılan şifresi(8888), şifre sadece kart şifre modunda kullanılır. Kullanıcı ID(000001-999999) aynı 6 haneli sayı olamaz, numara girdikten sonra yükses bir ses duyarsanız bu numara önceden kayıt edilmiş yada 6 haneden az demektir, iki kez bip sesi duyana kadar tekrar deneyin.
- 10. Hızlı Kart Silme**
Seri bir şekilde kart silmek için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.
4# ard arda silmek için kartları okutun.
- 11. Şifreli kart silme**
Şifreli kartları silmek için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.
5# kart ID(10 yada 6 haneli şifre gir)#
- 12. Bütün Kartları Sil**
Bütün kartları silmek için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.
90#90# bütün kullanıcı kartlarını temizler
- 13. Yönetici Kartı ile Kart Silme**
Yönetici kartı ile kartları silmek için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.
3 saniye içinde yönetici kartını hızlı bir şekilde iki kere okutun silinecek kullanıcı kartını okutun, çıkmak için yönetici kartını tekrar okutun.
- 14. Kapı Açma Modunu Ayarla**
Kapı açma modunu(geçiş modunu) ayarlamak için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.
1) 40# Kart yada şifre ile açma
2) 41# kart ve şifre ile açma
3) 42# sadece şifre ile kapı açma
- 15. Röle Süresini Ayarlama**
Kilit röle süresini ayarlamak için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.
60#(000-254 saniye aralığında)(varsayılan 3 saniye)(en fazla 254 saniye ayarlanabilir)
- 16. Otomatik Kapatıp Açma**
Cihazı otomatik kapatıp açmak için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.
1) 51# (otomatik giriş açık)
2) 52# Kapalı
3) 53# otomatik kapatmak için (001-999) numara girin.
- 17. Şifre Düzenle**
Kart şifresini düzenlemesini yapmak için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.

kart okut(8888 veya 4-6 haneli eski şifre) yeni şifre # yeni şifre (4-6 haneli sayı) sadece şifre modunda, programlama moduna girmeye gerek yok.

Not : fabrika ayarına dönmek için kısa devre yapıp yeniden enerji verildikten 2 saniye sonra iki kez bip sesi duyacaksınız kullanıcı / yönetici kartı değişecektir.

Açıklama : Bağlantı Şeması

1. Kurulum sırasında cihazı çalıştırmayın!
2. Normal koşullarda bir kilit bağlıdır

