

OP-ACT-100



Kart Kapasitesi	3000	Şifre Kapasitesi	3000
Çalışma Voltajı	12V	Boyut	19*9.5*11cm

Gösterge Işığı Açıklaması:

Normal durum:	Işık yanıp sönmelidir. (1 saniye aralıklarla)
Programlama modu:	Mavi ve yeşil ışık aynı anda yanar
Başarılı Kapı Açık İşlemi:	Yeşil ışık yanıp söner (1 saniyelik aralıklarla), süresi kapı açma gecikmesi ile aynıdır)
Başarısız İşlem:	Mavi ışık art arda üç kez yanıp söner (0,5 saniyelik aralıklarla)
Başarılı Kayıt:	Yeşil ışık 1 saniye boyunca sabit yanar

Ses Uyarı Açıklaması:

Kart okutma, tuş tanıtma:	Kısa bir bip sesi
Kart okuma, şifre girme başarılı:	Uzun bir bip sesi
Tanımsız kart okuma, hatalı şifre:	Üç kısa bip sesi

Diğer Ayarlar ve Talimatlar

Yazılım izleme programı ekleyin. (Çökme durumunda, cihazın normal çalışmasını sağlamak için lütfen tüm programları sıfırlayın.)

Cihazda NC COM NO PUSH 12V GND B1 B2 D0 D1 10 terminali bulunmaktadır.

Sayısal klavye ışıkları normal zamanlarda söner. Cihaz kullanıldığında, tüm ışıklar yanar ve 10 saniye sonra otomatik olarak söner.

Kullanım Kılavuzu

Programlama moduna girme: # tuşuna 3 saniye basılı tutun, kısa bir ses duyacaksınız, programlama şifresini girin + # Varsayılan programlama şifresi 1234

Programlama modundan çıkma: ** girin veya 10 saniye boyunca hiçbir işlem yapmayın, doğrudan programlama modundan çıkın, üst dizine dönmek için * tuşuna tıklayın.

A. “Kart” Kayıt İşlem Yöntemi:

1. “Kart” kaydı için kart numarasını girin: Öncelikle yönetim moduna girin, 1 0 + # tuşu + kart numarasının ilk on hanesini (başındaki 0'ı girmeyin) + # tuşuna basın. Örneğin: Kart numarası “0015964149” ise sadece 15964149 girmeniz yeterlidir.

2. “Kart” kaydı için kartı okutun: Öncelikle yönetim moduna girin, 2 0 + # tuşuna basın + kartı okutun.

3. Yönetici Kart Kaydı: Öncelikle programlama moduna girin ve 2 3 + # + tuşlarını girerek kartı okutun. (Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bu kart yönetici kartı olur. Normal şartlarda, yönetici kartı bir kez okutmak doğrudan kart ekleme durumuna geçmenizi sağlar; tekrar okutmak doğrudan kart silme durumuna geçmenizi sağlar ve bir kez daha okutmak programlama durumundan çıkmanızı sağlar. Ana kartı kaydederken, kaydı tamamlamak için kartı tekrar okutmanız gerekir.)

B. Kart silme yöntemi:

1. Kartı okutarak silme yöntemi: Öncelikle programlama moduna girin, 3 0 + # tuşu + kartı okutun. (Bu yöntemle birden fazla kayıtlı kartı ardışık olarak silebilirsiniz.)

2. Kart numarasıyla silme yöntemi: Öncelikle programlama moduna girin, 3 1 + # tuşu + 8 kart numarası + # tuşu girin. (Örneğin, kart numarası "0015964149" ise, silmek için sadece 15964149 girmeniz yeterlidir.)

C. Şifre kaydı işlemi yöntemi:

1. Şifre kaydı: Öncelikle programlama moduna girin, 1 1 + # tuşu + 4-8 haneli şifre + # tuşu girin. (En fazla 30000 adet kapı şifresi kaydedebilirsiniz ve 0 ile başlayan şifre belirleyemezsiniz.)

D. Şifre silme işlemi yöntemi:

1. Tek bir şifreyi silme: Öncelikle programlama moduna girin, 3 5 + # tuşu + şifre + # tuşu girin. (İşlem başarılı olduktan sonra ilgili şifreyi silebilirsiniz)

2. Tüm şifreleri silme: Öncelikle programlama moduna girin ve 3 6 + # tuşlarını girin. (İşlem başarılı olduktan sonra kayıtlı tüm şifreleri silebilirsiniz)

E. Kart okutma için Weigend çıkış modülünün ayarlanması:

1. Programlama moduna girin ve 2 6+# tuşlayarak Weigend çıkış modu 26'yı etkinleştirin. (Cihaz varsayılan olarak Weigend modu 26'yı verir)

2. Öncelikle programlama moduna girin ve 3 4+# tuşlayarak Weigend çıkış modu 34'ü açın.

F. Geçiş modu ayarının açılması:

1. Geçiş modunu başlatma: Öncelikle programlama moduna girin ve 3 7+# tuşlayarak kart okutulduktan sonra her zaman açık veya her zaman kapalı arasında geçiş modunu başlatın. (Geçerli bir kart bir kez okutulduktan sonra her zaman açık, geçerli bir kart tekrar okutulduktan sonra her zaman kapalı vb.)

2. Geçiş modunu iptal etme: Öncelikle programlama moduna girin ve 3 8+# tuşlayarak kart okutulduktan sonra her zaman açık veya her zaman kapalı arasında geçiş modunu iptal edin. (Varsayılan kapı açma modunu geri yükleyin ve kapı açma gecikmesine göre açıldıktan sonra kapı kapanma durumunu geri yükleyin)

G. Tüm kapı kayıt verilerini silme:

1. Tüm kapı açma kayıt verilerini silme: Öncelikle programlama moduna girin ve 4 0 + # tuşuna basın. (İşlem başarılı olduktan sonra, kayıtlı tüm kartlar ve şifreler silinecektir. Bu işlem yalnızca kapı açma verileri için geçerlidir.)

H. Parametre ayarı işlemini değiştirme:

1. Yönetici şifresini değiştirme: Öncelikle programlama moduna girin, 6 0 + # tuşu + 4-8 haneli yeni yönetici şifresi + # tuşu + yeni yönetici şifresini tekrar girin + # tuşu. Yeni yönetici şifresi iki kez girilmelidir ve her iki giriş de aynı olmalıdır; aksi takdirde işlem başarılı olmaz. (0 ile başlayan bir şifre belirlemeyin)

2. Fabrika ayarlarına geri yükleme: Öncelikle programlama moduna girin ve 7 0 + # tuşuna basın. 7 0 # fonksiyon kodunu girdikten sonra, tüm veriler fabrika öncesi ayarlara geri yüklenir.

3. Elektrikli kilidi her zaman açık olarak ayarlama: Öncelikle 8 3 + # tuşuna basarak programlama moduna girin. (Başarılı bir işlemten sonra, elektrikli kilit açık kalacaktır; bu durumda kart okutma ve parola doğrulama için kullanılabilir ve başarılı doğrulama sonrasında kapı

kapanacaktır.) (Bu işlevi, kapı açma düğmesine 8 saniye basılı tutarak ve yeşil ışık 1 saniye boyunca yanana kadar da ayarlayabilirsiniz.)

4. Elektrikli kilidi her zaman açık ve iptal edecek şekilde ayarlayın: Öncelikle programlama moduna girin, 8 4 + # tuşuna basın. (Başarılı bir işlemden sonra, elektrikli kilit fabrika varsayılan durumuna dönecektir, yani: başarılı doğrulama sonrasında kapı açılacaktır.) (Bu işlevi, kapı açma düğmesine 8 saniye boyunca uzun süre basarak ve yeşil ışık 1 saniye boyunca yanana kadar da ayarlayabilirsiniz.)

I. Yönetim şifresini geri yükleme:

Öncelikle kapı düğmesine basın ve ardından erişim kontrol cihazını açın. Cihaz, yönetim şifresinin varsayılan fabrika şifresine (1234) geri yüklendiğini belirtmek için uzun bir ses çıkaracaktır.

J. Kapı gecikmesini ayarlama:

"Kapı açma gecikmesi" süresini ayarlayın: Öncelikle programlama moduna girin, 86+# tuşu + (1-255) saniye + # tuşuna basarak kapı açma gecikme süresini ayarlayabilirsiniz.

K. Kapı erişim aksesuarları bağlantı şeması:

