

OP-P61

Parmak Okuma Cihazı

VİZYOTEK

MENÜ alanından bulunan seçenekler aşağıdaki gibidir;

- Kayıt
- Sil
- Saat Ayarla
- Log İncele
- USB Bellek
- Ayarlar

Menü-Kayıt

Kullanıcı Kayıtları: Kullanıcılar için oluşturulan Parmak izi, Kart geçişleri, Şifre li geçiş, geçerli dönem tanımlamaları yer almaktadır.

Yönetici kayıtları: Yöneticiler için oluşturulan Parmak izi, Kart geçişleri, Şifre li geçiş tanımlamaları yer almaktadır. Yönetici olarak tanımlanılan kişiler cihaz üzerinde yetkili oldukları için Tanımlanılan kart parmak izi ya da şifre üzerinden devam ederek istedikleri işlemleri gerçekleştirebilir.

Geçerli dönem Kayıtları: Tanımlanacak olan kullanıcıların belirli tarih aralıklarında işlem yapabilmelerini sağlamaktadır.

➤ Parmak İzi Tanımlamaları: Bu alanda tanımlama yapmak istediğimizde, Kullanıcı ID si girilip onaylanır. Id girildikten sonra tanıtılacak olan parmaklar “A61” cihazına okutulur.

➤ Şifre Tanımları: Bu alanda tanımlama yapmak istediğimizde, Kullanıcı ID si girilip onaylanır. ID girildikten sonra Kullanıcının belirlediği Şifre girilir onaylanır, doğrulamak için tekrardan aynı şifre girilir ve onaylanır.

➤ Kart Tanımları: Bu alanda tanımlama yapmak istediğimizde, Kullanıcı ID si girilip onaylanır. ID girildikten sonra tanımlanmak istenen Proximity kart cihaza okutulup onaylanır.

Geçerli dönem Kayıtları: Bu alanda Kullanıcıların Parmak izlerini, kartlarını ya da şifrelerini belirli tarih aralıkları atayıp tanımlarız. Geçerli dönem alanına geldiğimiz zaman Kullanıcının ID sini girip onayladıktan sonra Önümüze gelen alanda;

➤ Geçerli dönem: Kullan Evet/Hayır şeklinde seçeneklerimiz var Tarih kısıtlaması ekleyeceğimiz için Evet der onaylarız.

➤ Başlangıç tarihini belirleriz

➤ Bitiş tarihini belirleyip onaylarız.

Böylelikle tanımlamış olduğumuz kullanıcılar belirlemiş olduğumuz tarih aralıkları dışında giriş çıkış yapamaz.

SİLME İŞLEMLERİ

Tanımlamasını yapmış olduğumuz Kart Idleri, Parmak İzlerini, Şifreli Giriş Id lerini veya Geçerli dönem olarak tanımlanan kullanıcıların Id lerini yazıp onayladıktan sonra silinir.

SAAT AYARLARI

VS-A61 Veri Toplama terminalinin Tarih ve saat ayarlarını yaptığımız alandır.

LOG İNCELEME

Log inceleme alanında bulunan seçenekler aşağıdaki gibidir;

➤ Glog İncele: Burada Kullanıcı olarak tanımlanan kişilerin Idleri aracılığı ile gün içerisinde kaç kere giriş-çıkış yaptığını, tarih ve saatlerini görebiliriz.

Slog İncele: Yönetici olarak tanımlanan kişilerin Idleri aracılığı ile gün içerisinde kaç kere giriş-çıkış yaptığını, tarih ve saatlerini görebiliriz.

Tüm Glog Sil: Kullanıcı olarak tanımlamasını yaptığımız idlerin giriş-çıkış logları silinir.

Tüm Slog Sil: Yönetici olarak tanımlamasınıyaptığımız idlerin giriş-çıkış logları silinir.

USB BELLEK

Usb Bellek menüsünün alt seçenekleri aşağıdaki gibidir:

- GLogları Al: Usb Belleğe Kullanıcı olarak tanımlanan kişilerin logları alınır.
- SLogları Al: Usb Belleğe Yönetici olarak tanımlanan kişilerin logları alınır.
- Kullanıcı Bilgilerini al: Usb Belleğe tüm kullanıcı bilgilerini aktarır.
- Kullanıcı Bilgilerini Yükle: Usb bellekteki Kullanıcı bilgilerini diğer VS-A61 cihazlarına aktarmamızı sağlar.
- FW Güncelle: Firmware Güncellemesi yapılır.

Otomatik Ip: Pc DHCP sunucusundan Ip isteği yapar. Genelde Modemlerde bulunan DHCP sunucusu bilgisayara bir Ip ataması yapar.

Statik(Sabit Ip Girişi)

Ip Adresi Modemin Ip sinin son rakamı değiştirilerek belirlenir.

Alt Ağ Maskesi Modemin Alt Maskesi Kullanılır. 255.255.255.0 & 255.0.0.0

Varsayılan Ağ Geçidi Modemin Ip Adresi Girilir.

D N S Modemin Ip Adresi Girilir.

Haberleşme

- Cihaz Id: Cihazımız İçin Id tanımlaması yapılır.
- Baudrate: Seri İletişimdeki iletişim Hızı belirlenir.
- Şifre: Cihaza Bağlanma şifresi belirlenir
- Dhcp: Evet-Hayır Ip adresi atanıp atanmayacağı seçilir.
- Ip Adresi: Ip Adresi Tanımlanır.
- AltAğ Maskesi: Modemin AltAğ Maskesi Kullanılır.
- Geç.GateWay: Modemin İnternete çıkış Ip si kullanılır.
- TCP Port: Port ayarları yapılır.
- Yönetici Bilgisayar Ip: Sadece verilen Ip nin iletişim kurmasına izin verir.
- Yönetici Bil. Port Ayarları belirlenir.

Terminal Ayarları

Bu menü altında yer alan ayar seçenekleri aşağıdaki gibidir:

- Dil: Dil ayarları yapılır.
- Yöneticiler: Toplam yönetici adeti belirlenir.
- SesÇıkışı: Ürünün sesi açılır yada kapıtılır.
- Ses: Ürünün ses ayarları yapılır.
- Tanıma Metodu: Geçiş kontrollerin hangi şekilde yapmak istiyorsak buradan ayarlanır.
 - ❖ P/K/Ş
 - ❖ P+K
 - ❖ P+Ş
 - ❖ K+Ş
 - ❖ P+K+Ş
- LCD Kontrast: Ürünün Işık ayarı yapılır
- Olay bilgisi?
- Uyku Modu: VS-A61 in uyku modunun aktif pasif ayarı yapılır.
- Sensör Ayarları: Parmak izi sensörünü kalibrasyon yapar.

Log Ayarları

Bu menü altında yer alan seçenekler aşağıdaki gibidir;



- Slog ikaz
- Glog ikaz
- Ardışık Geçiş
- Tekrar Açma



Bilgi İnceleme




- Max FP 2000




- Tanımlı Kullanıcı sayısı




- Tanımlı Yönetici Sayısı




- Tanımlı Parmak İzi



- Alarm Pizi



- Tanımlı Şifre



- Tanımlı Kart Sayısı

- **Glog**

- Slog

İncele 10/12
Haberleşme

- Haberleşme

İncele 11/12
Üretici

- Üretici firma bilgisi

İncele 12/12
Versiyon

- Versiyon bilgisi

Fabrika Ayarları:

- VS-A61 Cihazının hafızasını sıfırlayabileceğimiz bölümdür.
- Fabrika ayarlarına geri dönme işlemini seçtikten sonra yapacağımız işlemi doğrulamamız gerekmektedir.