

OP-A10 Kullanma Kılavuzu

1.BAŞLANGIÇ

1.1."#" ve "*" tuşlarına basın ("di" sesini duyduktan sonra, kırmızı ışık yanar.) "123456" ilk şifresini "#" tuşu ile girin.

"#" ve "*" tuşlarına basın ("di" sesini duymak, kırmızı ışık yanar.) "123456" ilk şifresini "#" tuşu ile girin, ilk şifre başarılı bir şekilde doğrulanır ve programlama moduna girer. Eğer şifre yanlışsa veya hemen "#" butonuna basılmışsa, cihaz programlama modundan çıkar.

1.2. Cihaz çalışır durumdayken herhangi bir işlem yapılmazsa 30 saniye otomatik olarak bekleme durumuna girer, bekleme durumu: her üç saniyede bir kırmızı ışık yanıp söner.

1.3.Sabotaj alarmı: Enerjik durumda (bekleme durumu ve çalışma koşulu dahil), anti-sabotaj anahtarı açılrsa sesli alarm alarm çıkışı ile alarm verecektir.

2.Yönetici Operasyonu

2.1 Yönetici veya Kullanıcı Kaydı

2.1.1. Bir yöneticiyi kaydetmek için "*" ve "1" tuşlarına basın, bir kullanıcıyı kaydetmek için "*" ve "4" tuşlarına basın.

2.1.2. Giriş numarasını girin (1'den 9999'a kadar (Herhangi 4 haneli sayı))+ "#" ve Kayıt moduna (parmak izi / kart / şifre) basın.İş numarası standartlara uygun değilse veya önceden kayıtlıysa, giriş işleminden kırmızı ışıkla çıkmanız yeterlidir.Ayrıca, iş numarasını otomatik olarak almak için doğrudan parmak izi seçebilir, kartı kaydırabilir veya şifre girebilirsiniz.

2.1.3. Her yönetici veya kullanıcı modu kaydedebilir (parmak izi veya kart veya şifre ile).

İki modunu da veya sadece bir tanesini kaydedebilirsiniz:

Kullanıcı ekleme

Kayıt Modu	Giriş iş numarası veya varsayılan olarak tanımlanmış olan giriş iş numarası	Parmak izi	Kart	Şifre + "#"	#
Parmakizi	1'den 9999'a kadar (Herhangi 4 haneli sayı) + "#"	İki defa okutun			Bir kere basın.
Kart	1'den 9999'a kadar (Herhangi 4 haneli sayı) + "#"		Bir kere okutun.		Bir kere basın.
Şifre	1'den 9999'a kadar (Herhangi 4 haneli sayı) + "#"			İki kere girin.	
Parmak izi veya kart	1'den 9999'a kadar (Herhangi 4 haneli sayı) + "#"	İki defa okutun.	Bir defa okutun.		Bir defa basın.
Parmak izi veya şifre	1'den 9999'a kadar (Herhangi 4 haneli sayı) + "#"	İki defa okutun.		İki defa girin.	
Kart veya şifre	1'den 9999'a kadar (Herhangi 4 haneli sayı) + "#"		Bir defa okutun.	İki defa girin.	

Parmak izi veya şifre veya kart	1'den 9999'a kadar (Herhangi 4 haneli sayı) + "#"	İki defa okutun.	Bir defa okutun.	İki defa girin.	
---------------------------------	---	------------------	------------------	-----------------	--

2.1.4 Şifre altı haneli olup sadece şifre iki kez aynı şekilde girilir ve başarıyla kaydedilir.

2.1.5 Başarıyla kaydedildiğinde (Bir kez "Di" sesi çıkar ve yeşil ışık bir kez yanıp söner), Daha sonra yönetici veya kullanıcıyı kaydetmeye devam edebilirsiniz. Beş yönetici grubu var.

2.1.6 Yöneticiler cihazı başarıyla kaydettikten sonra, "123456" ilk şifresi geçersiz olacaktır.

2.2 Yönetici Modu

2.2.1 "*" Düğmesine basın (Yeşil ışık sürekli yanacaktır) + yönetici bilgilerini kaydedin. Yönetici doğrulaması geçtiyse (kırmızı ve yeşil ışık aynı anda yanar) yönetici işletimine geri gelin.

2.3 Kullanıcı Silme :

2.3.1 "*" Ve "3" tuşlarına basın. (yöneticiler ve kullanıcılar dahil)

2.3.2 Kullanıcı silmek için 2 yol vardır:

- (1) Çalışma sayı modunu silme: çalışma numarasını girin ve sonunda "#" tuşuna basın.
- (2) Parmak izi / kart / şifre modunu silme: kullanıcılar parmak izine basabilir veya kartınızı kaydırarak veya "#" tuşuna basarak şifreyi girerek bitirebilirler.

2.3.3 Tüm yöneticiler silinirse, "123456" başlangıç şifresine döner ve yönetici işlemine girer.

2.4 Cihaz Numaralarının Ayarlanması

2.4.1 Çalıştırmak için "*" + "2" düğmesine basın, Cihaz No(1'den 99'a kadar (Herhangi 2 haneli sayı)) ve "#" girin.

2.5 Sistemin Resetlenmesi

2.5.1 Ayarlamak için "*" ve "9" a basın.

2.5.2 Sistem başlatmaya girmek için "0" ve "#" tuşlarına basın

2.5.3 Yöneticiler tarafından iki kez onaylanması gerekir. Onaylanırsa, hem kırmızı hem de yeşil ışık alarm sesiyle yanıp söner.

2.5.4 Sistemi sıfırlamak ve tüm kullanıcı kayıtlarını temizlemek için cihaz başlangıç durumuna geri döner.

Açıklamalar: Sistem başlatma, tüm kullanıcı kayıtlarını temizleyecek ve fabrika ayar durumuna dönecektir.

2.6 Kilit Açma Zamanının Ayarlanması

2.6.1 "*" Ve "5" tuşlarına basıldığında, varsayılan kilit açma süresi 5 saniyedir

2.6.2 Giriş kilidi açma süresi (5 ila 60 saniye arasında) ve onaylamak için "#" tuşuna basın

2.7 Veri Yükleme

2.7.1 U Disk'in eklenmesi, "*" ve "6" tuşlarına basılması, yönetici doğrulamasını (parmak izi, kart, şifre) girerek tüm kullanıcı kayıtları, doğrulandıktan sonra silinecek ve hem kırmızı hem de yeşil ışık flaşı olan cihazlara kopyalanacaktır.

2.8 Veri İndirme

2.8.1 Ayarlamak için "*" ve "7" tuşlarına basın.

2.8.2 U Diski cihaza takıldığında, sistem tüm kullanıcı bilgilerini kırmızı ve yeşil ışık flaşı U Disk'e indirir.

2.8.3 Başarıyla indirildikten sonra, uzun bir ses ve yeşil ışık ile yönetici işleminden çıkacaktır.

2.9 Wiegand Çıkış İşaretini Değiştirin

2.9.1 Wiegand modu 26 formatı, varsayılan çıkış işareti modu çalışma numarasıdır.

2.9.2 "*" ## 1 "*" (kırmızı ışık yanıp söner) düğmesine bastıktan sonra, Wiegand çıkış işareti modu çalışma numarasına dönüşecektir.

2.9.3 "*" ## 2 "*" (yeşil ışık yanıp söner) 'e bastıktan sonra Wiegand çıkış işareti modu, cihaz numarası ile çalışma numarasına dönüşecektir.

2.10 Parmak İzi Sensörü Bekleme Durumunu Değiştirme

2.10.1 "*" ## 3 "*" düğmesine bastıktan sonra, bekleme konumunda parmak izi sensör ışığını açabilir veya kapatabilirsiniz.

3. Fabrika Ayarını Geri Yükleme

3.1 Öncelikle, kurcalama anahtarını açıp cihazı yeniden açtığınızda, cihaz 30 saniye sonra alarmı durduracak. "*" tuşuna bastıktan sonra, kırmızı ışık yanar ve ardından ilk şifreyi (123456) girdikten sonra kırmızı ışık söner; Bu şekilde Cihaz fabrika ayarına geri döner.

4.Ses ve Işık Açıklamaları

İşlem Durumu	Kırmızı Işık	Yeşil Işık	Klavye Işığı	Zil
Bekleme Durumu	3 saniyede bir yanar.	Kapalı	Kapalı	
Kayıt	Açık	Açık	Açık	
Sonuç	Kapalı	Bir kere yanar.	Açık	Bir kere "di" sesi çıkar.
Hata	Bir kere yanar.	Kapalı	Açık	İki kere "di" sesi çıkar.

