OP-SKK-200 Dolap Kilidi Kullanım Kılavuzu

1. İlk Kullanım
"Şifre onay tuşu" olarak kullanılan tuş: **"Key (Yeşil)"**,
"Temizleme tuşu" olarak kullanılan tuş: **"C (Kırmızı)"**

Fabrika Ayarları:

- Kullanıcı şifresi: **"1111"**
- Yönetici şifresi: **"00000000"**
- Varsayılan bağımsız mod.

1. 4-10 haneli en son belirlediğiniz şifreyi girin (eğer değiştirilmediyse fabrika ayarı olan **"1111"**'i kullanabilirsiniz).
    - Şifreyi girdikten sonra **"Key"** tuşuna basarak kilidi açabilirsiniz.
2. Şifre doğruysa yeşil ışık yanar; şifre yanlışsa kırmızı ışık yanıp söner.
3. Yeşil ışık yandığında, kapıyı açmak için dışa doğru çekin.

Kilit Açma:
Doğru şifreyi girin ve **"Key"** tuşuna basın. Yeşil ışık yanar, kilit dili açılır ve dolap kapağı açılır.

Kilit Kapama:
İki farklı işletim modu vardır:
A. Bağımsız Mod (kalıcı şifre): Dolap kapağını kapalı konuma itin.
B. Açık Mod (geçici şifre): Kilit açık durumdayken dolap kapağını kapalı konuma itin, kendi belirlediğiniz şifreyi girin ve **"Key"** tuşuna basarak kilitlemeyi onaylayın.

2. Şifre Ayarlama
Fabrika tarafından belirlenen şifre, ilk kez kapıyı açarken kullanılır. Güvenlik nedeniyle, ilk kullanımda mutlaka fabrika şifresini değiştirin.

1) Kullanıcı Şifresi Değiştirme
A.Bağımsız Kullanıcı Şifresi Değiştirme:
Kullanıcı şifresi 4 ila 10 haneli olabilir. Elektrik kesintilerinde uzun süre korunur. Şifre kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
Değiştirme yöntemi:

- **"Key"** tuşuna art arda üç kez basın.
- Sarı ışık yanıp söner.
- Eski şifreyi girin, ardından **"Key"** tuşuna basarak onaylayın.
- Yeni şifreyi girin ve **"Key"** tuşuna basarak onaylayın.
- Yeşil ışık uzun süre yanar ve iki kez "bip" sesi duyulur. Şifre başarıyla değiştirilmiştir.

B.Açık-Kullanıcı-Şifresi-Değiştirme:
Açık dolap kilidi için şifre değiştirmenize gerek yoktur. Özelleştirdiğiniz şifre kilidi açmak için kullanılan şifredir.

2) Yönetici Şifresi Değiştirme (bağımsız ve açık modlar için):
Yönetici şifresi 4 ila 10 haneli olabilir. Elektrik kesintilerinde uzun süre korunur. Yönetici şifresi yalnızca yönetici tarafından değiştirilebilir.
Değiştirme yöntemi:

- **"Key"** tuşuna 5 saniye basılı tutun. Sarı ışık yanıp söner.
- Eski yönetici şifresini girin ve **"Key"** tuşuna basarak onaylayın.
- Yeni yönetici şifresini girin ve **"Key"** tuşuna basarak onaylayın.
- Yeşil ışık uzun süre yanar ve iki kez "bip" sesi duyulur. Şifre başarıyla değiştirilmiştir.

3. Şifre Koruma
Şifre yanlış girildiğinde, uyarı sesi çıkar.

- Şifre üç kez üst üste yanlış girildiğinde, sistem otomatik olarak 1 dakika kilitlenir. Kırmızı ışık yanıp söner ve tuşlara basılamaz. Bu, kötü niyetli şifre denemelerine karşı koruma sağlar.

4. Düşük Voltaj Uyarısı
Pil voltajı çok düşük olduğunda:

- Şifreyi girdikten sonra sarı ışık uzun süre yanar ve 10 kez "bip" sesi çıkar.
- Düşük voltaj uyarısından sonra kilit yaklaşık 100 kez daha açılabilir.
- Pili en kısa sürede değiştirmeniz önerilir.

5. Acil Durum İşlemleri

1. Kullanıcı şifresi unutulduğunda, yönetici şifresini kullanarak kilidi açın. Kilit açıldıktan sonra kullanıcı şifresi fabrika ayarlarına (1111) geri döner.
2. Kilit içerisindeki pil yetersizse, kilidi açmak için harici güç kaynağını kullanın.(USB Mini-B)

6. Kilit Çalışma Modu Değiştirme ve Sıfırlama İşlemleri

- Sıfırlama tuşuna basın ve bir "bip" sesi duyduğunuzda tuşu hemen bırakın. Kilit bağımsız moda (kalıcı şifre) geçer, yönetici şifresi 8 sıfıra ve kullanıcı şifresi 1111'e sıfırlanır.
- Sıfırlama tuşuna uzun süre basılı tutarsanız ve iki kez "bip, bip" sesi duyduktan sonra bırakırsanız, kilit açık moda (geçici şifre) geçer.