

EM Kodlu Kilit Kullanım Kılavuzu

Genel Bilgiler

EM kodlu kilitte iki mod mevcuttur: Genel Mod ve Ev Modu.

İki kilit açma yöntemi vardır: Tekli kilit açma yöntemi ve Çiftli kilit açma yöntemi.

Bölüm 1: EM Kodlu Kilit (Genel Modda)

Genel Modda kilit şunlara sahiptir:

1 master parola / 1 parola / 1 master kart / 1 kart

Parola uzunluğu: 4-15 hane

1. Varsayılan Durum

Varsayılan ayarları geri yüklemek için PCB üzerindeki sıfırlama düğmesine 5 kez art arda basın: Ana parola: 12345678

2. Ev Modundan Genel Moda Geçiş

Ana Parola + Kilit Tuşu + 7 + Kilit Tuş

→ Kilit Genel Moda geçer ve Açık Tutma durumuna girer.

3. İşlemler

A. Ana Kart ve Ana Şifre Ayarı (Açık ve Kilitli durumda çalışır)

1. Master Kart Ekleme

Varsayılan durumda, kilit tarafından okunan ilk kart ana kart olur.

2. Ana Şifre Değiştirme

Orijinal ana şifre + Kilit Tuş düğmesi + 1 + Yeni ana şifre + Kilit Tuş düğmesi + Yeni ana şifreyi onayla + Kilit Tuş düğmesi

B. Geçici Şifre ve Kart Ekleme

1. Geçici Şifre Ekleme (Tekli Kilit Açma Yöntemi)

Yeni şifre + Kilit Tuş düğmesi + Yeni şifreyi onayla + Kilit Tuş düğmesi

→ İşlemden sonra kilit kapanır.

2. Geçici Kart Ekleme (Tekli Kilit Açma Yöntemi)

Herhangi bir EM4100 kartını sensöre yaklaştırın

→ İşlemden sonra kilit kapanır.

3. Geçici Şifre ve Kart Ekleme (Çiftli Kilit Açma Yöntemi)

Yöntem 1:

Yeni şifre + Kilit Tuş düğmesi + Şifreyi onayla + Kilit Tuş düğmesi + EM kartını okutun

Yöntem 2:

EM kartını okutun + Yeni şifre girin + Kilit Tuş düğmesi + Şifreyi onayla + Kilit Tuş düğmesi

Her iki yöntem de birlikte kullanılacak şifre ve kartı kaydeder.

C. Kilit Ayarları

Ev/Herkese Açık Mod Arasında Geçiş

Ana parola + Kilit Tuş düğmesi + 7 + Kilit Tuş düğmesi

Tekli Kilit Açmadan Çiftli Kilit Açmaya Geçiş

Ana parola + Kilit Tuş düğmesi + 6 + Kilit Tuş düğmesi

Çiftli Kilit Açmadan Tekli Kilit Açmaya Geçiş

Ana parola + Kilit Tuş düğmesi + 5 + Kilit Tuş düğmesi

D. Kilidi Açma

1. Tekli Kilidi Açma Yöntemi

Geçici parola (veya ana parola) + Tuş düğmesi

→ Kilit açık kalma durumuna geçer

→ Geçici parola ve kart geçersiz hale gelir.

2. Çiftli Kilidi Açma Yöntemi

2.1 Ana parola + Kilit Tuş düğmesi

VEYA ana kartı okutma

→ Kilit açık kalma durumuna geçer

→ Geçici kimlik bilgileri geçersiz hale gelir.

2.2 Geçici parola + Kilit Tuş düğmesi + Geçici kartı okutma

→ Kilit açık kalma durumuna geçer.

Bölüm 2: EM Kodlu Kilit Ev Modunda

Ev Modunda kilit şunlara sahiptir:

1 ana parola / 1 ana kart

200 kilit açma kartı (001–200) / 200 kilit açma parolası

Parola uzunluğu: 4–15 hane

1. Varsayılan Durum

Sıfırlama düğmesine art arda 5 kez basın: Ana parola: 12345678

2. Genel Moddan Ev Moduna Geçiş

Ana parola + Kilit Tuş düğmesi + 7 + Kilit Tuş düğmesi

3. İşlemler

A. Ana Kart ve Ana Şifre Ayarları

1. Ana Kart Ekleme

Varsayılan durumda okunan ilk kart ana kart olur.

2. Ana Şifre Değiştirme

Orijinal ana şifre + Kilit Tuş düğmesi + 1 + Yeni şifre + Kilit Tuş düğmesi + Şifreyi Onayla + Kilit Tuş düğmesi

B. Kilit Açma Şifresi ve Kart Ekleme

1. Kilit Açma Şifresi Ekleme

Ana şifre + Kilit Tuş düğmesi + 8 + sayı (001–200) + Kilit Tuş düğmesi + Kilit açma şifresi + Kilit Tuş düğmesi + Şifreyi onayla + Kilit Tuş düğmesi

(Şifreler ardışık olarak eklenebilir.)

2. Kilit Açma Kartı Ekleme

Ana kartı iki kez kaydırın → yeni kartı kaydırın

(Kartlar ardışık olarak eklenebilir.)

C. Kilit Açma Şifrelerini ve Kartlarını Silme

1. Kilit Açma Şifresini Silme

Ana şifre + Kilit Tuş düğmesi + 4 + sayı (001–200) + Kilit Tuş düğmesi + Sayıyı onaylayın + Kilit Tuş düğmesi

2. Kilit Açma Kartını Silme

Ana kartı iki kez kaydırın + 4'e basın + sayı (001–200) + Kilit Tuş düğmesi + Sayıyı onaylayın + Kilit Tuş düğmesi

3. Tüm Kilit Açma Şifrelerini Silme

Ana şifre + Kilit Tuş düğmesi + 0 + Kilit Tuş düğmesi

4. Tüm Kilit Açma Kartlarını Silme

Ana kartı iki kez kaydırın + 0'a basın + Kilit Tuş düğmesi

D. Kilit Ayarları

Ev/Herkese Açık Mod Arasında Geçiş

Ana parola + Kilit Tuş düğmesi + 7 + Kilit Tuş düğmesi

Tekli Kilit Açmadan Çiftli Kilit Açmaya Geçiş

Ana parola + Kilit Tuş düğmesi + 6 + Kilit Tuş düğmesi

Çiftli Kilit Açmadan Tekli Kilit Açmaya Geçiş

Ana parola + Kilit Tuş düğmesi + 5 + Kilit Tuş düğmesi

E. Kilidi Açma

1. Tekli Kilit Açma Yöntemi

1.1 Kilit açma kartını veya ana kartı okutun

→ Kilit 5 saniye sonra otomatik olarak açılır ve tekrar kilitlenir.

1.2 Kilit açma şifresini veya ana şifreyi girin

→ Kilit 5 saniye sonra otomatik olarak açılır ve tekrar kilitlenir.

1.3 Açıkken (5 saniye içinde), şifreyi değiştirin:

1 + Yeni şifre + Kilit Tuş düğmesi + Şifreyi onayla + Kilit Tuş düğmesine basın

2. Çift Kilit Açma Yöntemi

2.1 Ana parola + Tuş düğmesi

VEYA ana kartı okutun

→ 5 saniye boyunca açılır.

2.2 Kilit açma parolası + Tuş düğmesi + Kilit açma kartını okutun

→ 5 saniye boyunca açılır.

2.3 Kilit açma kartını okutun + Parola girin + Tuş düğmesi

→ 5 saniye boyunca açılır.

Not: Çift kilit açma modunda, 5 saniyelik açık kalma süresi boyunca parola değiştirilemez.

Ek Fonksiyonlar

7 ardışık yanlış şifre → tuş takımı 2 dakika boyunca kilitlenir.

Geçersiz şifre → 3 kısa bip sesi + mavi ışık söner.

Düşük pil → düşük voltaj alarmı.

Çok düşük voltajda → yalnızca ana kart çalışır.

Özel İpuçları

Kurulumdan sonra ana şifreyi değiştirin ve tüm kilit açma şifrelerini silin.

Gizlilik önleyici şifre desteği:

Doğru şifre 123456 ise, öncesine veya sonrasına ek rakamlar girebilirsiniz (toplamda en fazla 32 rakam), örneğin 02123456987

Ana Fonksiyonlar

Kart Tipi: EM4100 Kimlik Kartı

Dokunmatik Tuş Takımı

Mikrodalga Kart Algılama

Tekli veya Çiftli Kilit Açma Seçeneği

En Fazla 1 Ana Kart + 200 Kilit Açma Kartı

En Fazla 1 Ana Şifre + 200 Kilit Açma Şifresi

Gizlilik Korumalı Şifre (en fazla 32 hane)

Pille Çalışır + Harici Acil Durum Güç Kaynağı