

OP- M500P KULLANIM KILAVUZU

II. TEKNİK PARAMETRELER

Çalışma Voltajı: DC 12V
Çalışma Sıcaklığı: -20°C ~ 80°C
Nem: ≤ 20%-90%
Depolama Kapasitesi: 2000 kullanıcı kartı (Proximity)

III. KURULUM TALİMATLARI

- Kablolamadan önce cihazın gücünü kesin.
- Panel kapağını ve zemin plakasını çıkarın; Phillips tornavida ile duvardaki vida deliklerini açın ve uygun dübelleri yerleştirin.
- Kabloları sabitleyin ve cihazı duvara monte edin.

IV. KABLOLAMA TABLOSU

Renk	Kablolama	Açıklama
Kırmızı	VCC	Güç Kaynağı +12V
Siyah	GND	Topraklama
Yeşil	NC	KİLİT RÖLE NC
Beyaz	COM	KİLİT RÖLE COM
Mavi	NO	KİLİT RÖLE NO
Sarı	OPEN	NO BUTON
Gri	RESET	RESET PİNİ
Mor	ZİL-	Kapı zil modülü -
Mor	ZİL+	Kapı zil modülü +
Turuncu	WDO	Wiegand Veri 0
Kahverengi	WD1	Wiegand Veri 1

V. KONTROL VE KURULUM TALİMATLARI

Not: Programlama moduna girmeden önce varsayılan şifreyi değiştirin.

1. Programlama Moduna Giriş:

- Fabrika varsayılan şifresi: 123456 (6 haneli).
- Programlama moduna girmek için: [####] + [123456] + [#]
- Başarılı giriş: Yeşil LED 3 kez yanıp söner ve 3 kısa sesli uyarı duyulur.
- Hatalı giriş: Kırmızı LED 3 kez yanıp söner ve 3 uzun sesli uyarı duyulur.

2. Programlama Modunda İşlemler:

Programlama şifresi değiştirme:

[0]+[6haneli yeni şifre] + # + tekrar yeni şifre #

2.1 Toplu/Tekil Kullanıcı Kartı Ekleme:

- Programlama moduna girin: [####] + [Şifre] + [#]
- Ardından: [1] + kartları/kartı okut+ [#] + [*]
 - Başarılı ekleme: Yeşil LED 1 kez yanıp söner ve 1 kısa sesli uyarı duyulur.
 - Hatalı ekleme: Kırmızı LED 2 kez yanıp söner ve 2 uzun sesli uyarı duyulur.

2.2 ID ile Kullanıcı Kartı Ekleme:

[2] + kart okut + 4 haneli ID gir + # (başka kartlar varsa peşpeşe tekrarlayarak devam et.)

2.3 Kullanıcı Silme:

- Programlama moduna girin: [####] + [Şifre] + [#]
- Ardından: [2] + [Kullanıcı Kimliği (0000~9999)] + [#]
- ID ile Silme: [3] + [1] + [4 haneli ID] + [#]

2.4 Tüm Kullanıcıları Silme:

- Programlama moduna girin: [####] + [Şifre] + [#]
- Ardından: [3 + 0] + [kartları/kartı okut] + [#]

2.5 Kapı Şifresini Değiştirme:

- Cihaz ilk açıldığında şifre tanımsızdır.
- [6] + [0] + [Yeni Şifre (6 haneli)] + [#]

2.5.1 Kapı Şifresini Kaldırma

-[6] + [0] + [#]+[#]

2.5.1 Geçiş Modu Ayarlama

- Kart veya Şifre [4]+[0] + [#]
- Kart ve Şifre [4]+[1] + [#]
- Sadece Şifre [4]+[2] + [#]

2.6 Röle Süresi Ayar:

- [5] + [Süre (1~98 saniye)] + [#]
(bu ayar 99 olarak ayarlanırsa cihaz rölesi, geçiş kartı veya şifresiyle kapanır)

2.7 Kullanıcıları ve Geçiş Şifresini Resetleme:

[32] + [9999] + [#]
Kullanıcıları ve Şifreyi Silen.

Fabrika Ayarlarına Dönme (RESET):

- Gri(RESET)kablosunu GND ile birleştirip cihaza enerji ver.

7.5 Kapıyı Açma:

- Kartı okuyucuya okutun veya şifreyi girin: [Şifre] + [#]