

## OP-705P KULLANMA KILAVUZU

### 1. Kapı Açma Şifresi

Şifre ile kapıyı açmak için  
#8888# tuşlayınız.

### 2. Programlama Modu

Programlama moduna girmek için  
\*9999# tuşlayınız.

Not: Programlama yönetimi için aşağıdaki ayarları uygulayın.

### 3. Programlama Şifresi Değiştirme

Programlama şifresini değiştirmek için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.  
0 # yeni şifre # yeni şifre # (4-6 haneli rakam)

### 4. Açma Şifresi Değiştirme

Kapı açma şifresini değiştirmek için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.  
92 # yeni şifre # yeni şifre # (4-6 haneli rakam)

### 5. Yönetici Kartı Ekleme

Yönetici kart eklemek için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.  
80 # yönetici kartını okutun otomatik olarak programdan çıkar.

### 6. Ana Kart Ekleme

Yönetici kartını okutun, 1,5 saniye arka ışık hızlıca yanıp sönecektir kullanıcı kartını okutun ve yönetici kartını okutarak çıkış yapın.

### 7. Hızlı Kart Ekleme

Seri kart eklemek için aşağıdaki adımları izleyiniz.

1 # eklenecek olan kullanıcı kartlarını sırası ile okutun# kart okut (her kart okuttuktan sonra iki kez bip sesi duyarsanız kart kayıt edildi, sonra yeni kart okutabilirsiniz. Her kart varsayılan şifre ile kayıt edilir. "#8888#" bu şifre sadece şifre modunda kullanılır.)

### 8. Şifreleme

Her bir karta ayrı ayrı şifre tanımlamak için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.

2 # kullanıcı kartını okut (6 haneli sayı)

Her kart okuttuğunda yüksek bir ses duyarsanız başarılı, sonra okutabilirsiniz. Her kartın varsayılan şifresi "8888"dir. Şifre sadece kart şifre modunda kullanılır. Kullanıcı ID(000001-999999) AYNI 6 HANELİ SAYI OLAMAZ. Numara girdikten sonra yüksek bir ses duyarsanız bu numara önceden kayıt edilmiş ya da 6 haneden az demektir. İki kez bip sesi duyana kadar tekrar deneyin.

### 9. Hızlı Kart Silme

Seri bir şekilde kart silmek için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.

4 # ard arda silmek için kartları okutun.

### 10. Şifreli Kart Silme

Şifreli kartları silmek için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.

5 # kart ID(10 ya da 6 haneli şifre gir) #

### 11. Bütün Kartları Sil

Bütün kartları silmek için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.

90 # 90 # bütün kullanıcı kartlarını temizler.

### 12. Yönetici Kartı ile Kart Silme

Yönetici kartı ile kartları silmek için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.

3 saniye içinde yönetici kartını hızlı bir şekilde iki kere okutun silinecek kullanıcı kartını okutun, çıkmak için yönetici kartını tekrar okutun.

### 13. Kapı Açma Modunu Ayarla

Kapı açma modunu (geçiş modunu) ayarlamak için ırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.

1. 40 # Kart yada Şifre ile açma
2. 41 # Kart + Şifre ile açma
3. 42 # sadece Şifre ile açma

#### 14. Röle Süresini Ayarlama

Kilit röle süresini ayarlamak için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.

60 # (000-254 saniye aralığında) (varsayılan 3 saniye)

#### 15. Şifre Düzenle

Kart şifresinin düzenlemesini yapmak için sırası ile aşağıdaki adımları izleyiniz.

# kart okut(8888 veya 4-6 haneli eski şifre) yeni şifre # yeni şifre (4-6 haneli sayı) sadece şifre modunda, programlama moduna girmeye gerek yok.

Not: Fabrika ayarına dönmek için kısa devre yapıp yeniden enerji verildikten 2 saniye sonra iki kez bip sesi duyacaksınız. (Sadece cihaz üzerindeki değişiklikleri fabrika ayarlarına çeker. Kullanıcıları silmez.)

Açıklama: Bağlantı Şeması

1. Kurulum sırasında cihazı çalıştırmayın!
2. Normal koşullarda bir kilit bağlıdır
- 3.

