



Araç kablonun **üstünde durduğu** sürece sürekli tetik(kısa devre) alınması isteniyorsa OPEN-GND şeklindeki gibi bağlanmalıdır. Eğer araç kablonun **üstünden geçip gittikten** sonra 1 sn'lik kısa bir tetik alınması isteniyorsa OPEN-GND, 5 ve 6 numaralı klemenslere bağlanması gerekir.

220 VAC