

# Kullanım Kılavuzu

## Teknik Parametreler

| alışma voltajı  |     | DC12V                 |          |
|------------------|-----|-----------------------|----------|
| Kayıt Kapasitesi | 100 | Parmak izi kapasitesi | 100 adet |
| Şifre Kapasitesi | 100 | Depolama kapasitesi   | 100 Kişı |

Not: Menüyü açmak için yıldız ( \* ) ve kare ( # ) tuşlarına basın. Aşağıdaki ayarlara devam edebilmek için menünün açılması gerekmektedir.

### 1. Kayıtlı Yönetici:

- ① Parmak izi kaydı-----1 numarası + parmak izi (sesli yönlendirmeye göre tanıma alanına 5 parmak izi girin)---Ayarlar tamamlandı
- ② Kayıt şifresi -----1+ rakamı 6 veya daha fazla basamaklı sayısal bir şifre girin (örneğin, 1 + # ) ve kurulumu tamamlamak için aynı şifreyle onaylayın.
- ③ Kartı Kaydetme ----- 1 Numara + Kart Okutma (Kayıt için IC kartınızı tanıma alanında okutun) --- Kurulum Tamamlandı

(Not: Kullanıcı silme işleminden çıkmak ve geri dönmek için \* tuşuna basın.)

### 2. Kayıtlı kullanıcılar:

- ① Parmak izi kaydı-----2 + parmak izi numarası (tanıma alanına 5 parmak izi girmek için sesli yönlendirmeleri takip edin) ---Ayarlar tamamlandı
- ② Kayıt şifresi -----2+ rakamı 6 veya daha fazla basamaklı sayısal bir şifre girin (örneğin, 2 + # ) ve kurulumu tamamlamak için aynı şifreyle onaylayın.
- ③ Kayıt Kartı ----- 2 Numara + Kart Okutma (Kayıt olmak için IC kartınızı tanıma alanında okutun) --- Kurulum Tamamlandı

(Not: Kullanıcı silme işleminden çıkmak ve geri dönmek için \* tuşuna basın.)

### 3. Kullanıcıyı sil:

3 + kullanıcı kimliği + # tuşu onayı - İşlem başarılı (Kullanıcı kimliği için doğrudan sayı tuşuna basın, örneğin 3 + 1 + # onayı, silme işlemi başarılı) (Not: Kullanıcı silme işleminden çıkmak için \* tuşuna basın.)

### 4. Sistem Ayarları:

- ① Zaman ayarı: 4 + 1 + Zaman girin

Biçim: 202509161550-----16 Eylül 202515:50

- ② Dil ayarları:

sayı 4+ sayı 2+ sayı 1 (Çince)

sayı 4+ sayı 2+ sayı 2

Not: Dil ayarı yapıldıktan sonra, sesli uyarı da seçilen dile çevrilecektir.

- ③ Ses seviyesi ayarları:

sayı 4+ sayı 3+ sayı 1 (yüksek hacimli)

sayı 4+ sayı 3+ sayı 2 (orta hacimli)

sayı 4+ sayı 3+ sayı 3 (düşük ses seviyesi)

⑤ Sürekli açık mod:

sayı 4+ sayı 5+ sayı 1 (üzerinde)

sayı 4+ sayı 5+ sayı 2 (Kapalı)

**5. Fabrika ayarlarına geri yükle:**

**5 + # tuşlarına basın** . Yeniden başlatma ve güç açma işlemini belirten bir bip sesi duyduğunuzda, geri yükleme işleminin başarılı olduğu anlamına gelir.

**6. Grafiti Ağ Ayarları:**

Öncelikle telefonunuzda TUYA uygulamasını açın. Ardından erişim kontrol cihazındaki **\* # tuşlarına basarak** menüye girin ve 6 numarasını tuşlayın. Bu noktada cihaz ağ yapılandırma moduna girecektir. Cep telefonu sayfasında "Eklenicecek bekleyen cihazlar" bulunur. "Ekle" (veya belirli senaryoya bağılı olarak "Cihaz/Öge Ekle") seçeneğini seçin. İşlem başarılı olduktan sonra, uygulamayı kullanarak cihazı çalıştırabilirsiniz.



Uygulamasını indirmek için QR kodunu tarayın.

Donanım erişim kontrolü kablolamasının şematik diyagramı

